Sistema

BRAZO DE POTENCIA



MASTILES DE EXTERIOR

Datos de cimentación

Los mástiles de exterior, deben instalarse sobre una base suficientemente estable y perfectamente nivelada.

Practicar en el suelo un hoyo cuadrado de 40 x 40 cm. y 50 cm. de profundidad donde verteremos el hormigón para realizar un zapata sólida para la base del mástil.



Colocación sobre cimentación

Disponer de un soporte sobre el que colocar la base y evitar que se "hunda" en el hormigón. Asegurarse que esté perfectamente nivelado y que las tuercas inferiores esten fuera del hormigón (ayudarán a nivelar la base posteriormente si fuera necesario). Colocar la placa inferior de la base abatible (**1**) o base fija (**2**) y hormigonear.



Una vez seco el hormigón (tiempo de secado un día) orientar las bisagras de la base abatible con la de la placa inferior y ensamblar con el pasador (**1**). Si el mástil es de aluminio o con sistema de base fija, se procede a ensamblar el mástil con el tubo de la base (**2**).



Elevar el mástil (sistema base abatible) con la bandera ya colocada, colocar los tornillos y arandelas de fijación de la base y atornillar firmemente.



Sistema

BRAZO DE POTENCIA

Instalación de bandera

Colocar la bandera en el mástil, introduciendo primero la cinta inferior por el brazo de potencia, para seguir a lo largo del mástil pasando todas las cintas. Para finalizar introducir la vaina superior por el brazo de potencia (**1**).
A continuación, poner el contrapeso en la anilla inferior de la bandera mediante un mosquetón (**2**).
Una vez introducida la bandera en el mástil, colocar el pináculo superior.



Sistema

DRIZA EXTERNA





Sistema

DRIZA EXTERNA

Instalación de bandera

Colocar la bandera en los extremos de la driza trenzada. Izar la bandera y finalmente atar la driza en la cornamusa.